

群馬県内・県外で群馬の県域放送をご覧の皆様へ

チャンネル設定のお願い

群馬の県域放送をご覧の場合、**10月27日(土)** 朝の放送開始から、
NHK総合（リモコン番号1）が**映らなくなる可能性※¹**があります。（☞ Q1 へ）
県域放送をみているかどうかの判別方法は（☞ Q2 へ）

テレビで

NHK 総合が映らなくなった場合は、10月27日以降
「チャンネル設定（初期スキャン）」を行うことで
元通りご覧いただけるようになります。（☞ Q3 へ）

録画機※²で

10月27日以降のNHK総合番組を**録画予約**する場合は
10月27日以降に**「チャンネル設定（初期スキャン）」**を
行った後、**録画予約**を行ってください。（☞ Q3 へ）

〔10月27日以前に録画予約した場合は、取り消してから
もう一度録画予約を行ってください。〕

（※ 1）NHK のEテレ、BS1、BSプレミアムは今まで通りご覧頂けます。

（※ 2）録画機とは DVD レコーダー、ブルーレイレコーダー等のことです。



テレビ、録画機※²の他に地デジチューナー、
地デジ対応パソコン、ワンセグ携帯等も
対象となります。



ご不明の点は、こちらまでお気軽にご相談ください

NHK 北関東受信相談センター



0570-071-071

（午前9時～午後8時※³ 土・日・祝日も受付・年末年始は除く）

◆ I P 電話等、ナビダイヤルが繋がらない場合：050-3786-0071

（※ 3）10月27日(土) 放送開始～24時、28日(日) 0時～24時、29日(月) 0時～22時まで受付

Q1 なぜNHK総合だけ映らなくなるの

- ・NHKでは、4月から群馬の県域放送を開始しました。関東地方向け放送から変更しましたので、NHK総合がどの地域の放送かを区別するための識別信号^{※4}も変更する必要があります。10月27日(土)朝の放送開始から識別信号の変更を実施します。
- ・多くのテレビは自動でチャンネル設定する機能がありますが、自動で設定する機能のないテレビでは、NHK総合だけ映らなくなります。**NHK総合が映らなくなるのはテレビの故障ではありません。**チャンネル設定(初期スキャン)を行えば元通り映るようになります。(☞ Q3へ)
- ・録画機^{※5}で自動でチャンネル設定する機能のないものはNHK総合が映らなくなり、NHK総合が録画できなくなります。チャンネル設定(初期スキャン)を行えば元通り録画できるようになります。(☞ Q3へ)

(※4) 識別信号は放送電波に含まれており、「NHK総合・東京」から「NHK総合・前橋」へ変更します。

(※5) 録画機とはDVDレコーダー、ブルーレイレコーダー等のことです。

Q2 群馬の県域放送を見ているか、どう見分けるの

- ・前橋局による群馬の県域放送(NHK総合)は、**月曜日～金曜日午後6時40分～午後7時**の間、関東地方向け放送とは異なる内容(県内の生活情報やニュース)の番組を放送しています。
- ・上記の時間に放送されている番組をご確認いただくことで、現在ご覧のNHK総合が群馬の県域放送かどうか分かります。
- ・群馬県外の方でも群馬の県域放送をご覧の場合は、**10月27日(土)**朝の放送開始からNHK総合が映らなくなる可能性があります。(☞ Q1へ)



ご覧の放送は、**群馬の県域放送**です。
10月27日(土)朝の放送開始から
NHK総合が映らなくなる可能性があります。



ご覧の放送は、関東地方向け放送です。
今まで通りNHK総合がご覧頂けます。

Q3

チャンネル設定（初期スキャン）とは

- ・テレビや録画機^{※6}を購入した場合や引っ越しをした場合に、最初に必ず行う操作です。
- ・初期スキャンを行うことで全ての放送が映るようになります。（機種によっては「チャンネル設定」などの表現が用いられています。）
- ・初期スキャンを行う際は、テレビはテレビ付属のリモコンで、録画機^{※6}は録画機付属のリモコンで操作してください。

（※6）録画機とはDVDレコーダー、ブルーレイレコーダー等のことです。

初期スキャンの操作例

※詳しくは取扱説明書をご覧ください

1



● リモコンのメニューボタンを押す
（機種によってボタン名称が異なります）
〈テレビの場合^{※7}〉


| メーカー | 最初に押すボタン | メーカー | 最初に押すボタン |
|------|--------------|--------|----------|
| シャープ | メニューまたは ホーム | パナソニック | メニュー |
| ソニー | メニューまたは ホーム | 日 立 | メニュー |
| 東 芝 | メニューまたは クイック | 三 菱 | メニュー |

〈DVDレコーダー、ブルーレイレコーダーの場合^{※7}〉

| メーカー | 最初に押すボタン | メーカー | 最初に押すボタン |
|------|---------------------|--------|---------------|
| シャープ | スタートメニュー または ホーム | パナソニック | スタート または 操作一覧 |
| ソニー | ホーム または メニュー | 日 立 | 設定メニュー |
| 東 芝 | スタートメニュー または 簡単メニュー | 三 菱 | ナビ または メニュー |

（※7）上記以外のメーカーは取扱説明書をご覧ください

2



● 設定を選択し
決定

ボタン




上下左右の方向ボタン
で選択
決定ボタンで実行

※間違えたときは
「戻る」ボタンで戻ります

（次のページへ続く）

(前のページから)



Q4 事前にやっておくことはあるの




**取扱説明書で「チャンネル設定（初期スキャン）」の方法を
ご確認ください**

チャンネル設定（初期スキャン）はテレビ購入・設置を行う際に必ず行う操作です。
あらかじめ取扱説明書などで設定方法をご確認ください。



「リモコン」で画面を消すことをお勧めします

- ・地上デジタル放送では、テレビを見ていない時に、放送電波から信号を取り込んで、常にテレビが最新の状態になるよう調整を行っています。
 - ・テレビを見ていない時に、電源コンセントを抜いたり、主電源を消すとこの機能が働かなくなるため、「リモコン」で画面を消す（電源オフ）することをお勧めします。
- (変更日 10月27日まで)



リモコンで
電源オフ

ご不明の点は、こちらまでお気軽にご相談ください

N H K 北関東受信相談センター



ナビダイヤル

0570-071-071

(午前9時～午後8時※⁸ 土・日・祝日も受付・年末年始は除く)

◆ I P 電話等、ナビダイヤルがつかない場合：**050-3786-0071**

(※ 8) 10月27日(土) 放送開始～24時、28日(日) 0時～24時、29日(月) 0時～22時まで受付